



Ran's Night Self

ご注意ください！電池の入れ方



誤った電池の入れ方やカバーの開け閉めにより、機器の故障や破損を招く可能性がありますので
ご注意ください。必ず以下の方法で、正しくセットしてください。

1. 電池カバーを開けます

①



②



① 電池カバーの△マーク部分の底辺中央にピンポイントで垂直に力を加えます。


② そのまま矢印方向にカバーをスライドさせます。

※爪が長い場合は、傷めないようご注意ください。

2. 電池を入れます



① ボタン電池(CR2032)は、プラス(+)を上に入れます。



真上から
押さない！

② 矢印のように、ななめ方向から差し込みます。

★電池交換の際は、使用済み電池と新しい電池を取り違えないように
ご注意ください！



3. 電池カバーを閉めます



① 電池カバーを本体と水平になるように乗せます。
(ツメはひっかけません)

先にツメをひっかけて
上から押さない！

② 矢印方向にスライドさせて、
カバーを閉めます。

③ カチッと音がするのを確認して
下さい。



お客様
サポート
センター

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
Tel : 0120-954-226 Mail : self-support@fujikin.co.jp

受付時間：午前9時30分～午後5時30分（土・日・祝日及び夏季・冬季の休暇期間を除く）